

manuel de mise en route

station de travail hp xw4000 station de travail hp xw6000

Référence du document : 301198-051

Octobre 2002

Ce manuel vous permet d'installer les logiciels configurés en usine. Des conseils de dépannage élémentaires sont également fournis pour le cas où vous rencontreriez des problèmes au démarrage initial.

© 2002 Hewlett-Packard Company

Compaq et le logo Compaq sont des marques de Compaq Information Technologies Group, L.P aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, MS-DOS, Windows et Windows NT sont des marques déposées de la société Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Acrobat et Acrobat Reader sont des marques ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.

Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques de leurs sociétés respectives.

Hewlett-Packard Company ne pourra être tenue responsable des omissions ou des erreurs de nature rédactionnelle ou technique pouvant subsister dans ce document, ni de dommages directs ou indirects causés par la fourniture, le fonctionnement ou l'utilisation de ce matériel. Les informations de ce documents sont fournies "en l'état", sans garantie d'aucune sorte, y compris une quelconque garantie implicite de capacité marchande et d'aptitude à remplir un but particulier ; elles peuvent également faire l'objet de modifications sans préavis. Les garanties applicables aux produits HP sont énoncées dans les certificats de garantie limitée accompagnant ces produits. Aucun élément de ce document ne peut être considéré comme une garantie supplémentaire.

Ce document contient des informations protégées par des droits d'auteur. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit au préalable de Hewlett-Packard Company.



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose l'utilisateur à des risques potentiellement très graves.



ATTENTION : le non-respect de ces instructions présente des risques pour le matériel et les informations qu'il contient.

manuel de mise en route station de travail hp xw4000 station de travail hp xw6000 Première édition (octobre 2002) Référence : 301198-051

Table des matières

ı	Configuration au logiciei
	Installation du système d'exploitation. 1–1 Format de système de fichiers . 1–2 Conversion au format NTFS . 1–2
	Journaux de transactions
	Icône de NTFS Convert sur le Bureau1–3Installation ou mise à niveau de drivers de périphériques1–3Personnalisation de l'affichage du moniteur1–4
	Mise hors tension de l'ordinateur
	Restauration des logiciels
	Informations sur les réglementations
2	Résolution des problèmes de base
	Présentation

Manuel de mise en route

Index

Configuration du logiciel

Installation du système d'exploitation



ATTENTION: n'ajoutez aucun périphérique en option ni équipement de fabricants tiers à votre ordinateur tant que le système d'exploitation n'a pas été correctement installé. Vous éviterez ainsi des erreurs ou une mauvaise installation du système d'exploitation.

Lors de la première mise sous tension de votre ordinateur, vous pourrez être invité à sélectionner la langue du système d'exploitation, puis à installer ce dernier. Dans ce cas, vous devez l'installer complètement. Lisez et suivez toutes les instructions apparaissant à l'écran pour mener à bien l'installation.

Si vous optez pour un système d'exploitation différent de celui livré avec votre système, reportez-vous aux pages Web d'assistance suivantes pour de plus amples informations :

http://www.compaq.com/support/workstations/index.html



ATTENTION: pendant la procédure d'installation du système d'exploitation, n'éteignez pas votre ordinateur à moins d'y être invité.

HP s'est donné pour mission de développer des produits, des services et des programmes présentant une facilité d'utilisation et une accessibilité optimisées pour tous ses clients. Les produits HP sur lesquels Microsoft Windows XP est préinstallé ou qui sont compatibles avec XP ont été conçus pour une accessibilité optimale. Ces produits ont été testés à l'aide d'outils Assistive Technology à la pointe de l'industrie pour garantir un accès identique, quel que soit l'heure, l'endroit ou l'utilisateur.

Manuel de mise en route

Format de système de fichiers



Selon le système dont vous disposez, vous serez peut-être invité à sélectionner un format de système de fichiers au cours de l'installation initiale.

Les disques durs peuvent être configurés dans trois formats de base : FAT16 et FAT32 (pour les partitions de disques durs inférieures à 8 Go) ou NTFS (pour les partitions supérieures ou égales à 8 Go), avec des variantes de chacune, en fonction du système d'exploitation et de la prise en charge du disque dur. Pour savoir quel format de système de fichiers est affecté à votre disque dur (configuration d'usine), ouvrez le Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Disque local (**C:**) et sélectionnez Propriétés.



Microsoft Windows 98 prend en charge le format de système de fichier FAT32 uniquement.

Conversion au format NTFS

NTFS présente les caractéristiques suivantes :

- Journaux de transactions
- Contrôle d'accès

Journaux de transactions

Les journaux de transactions contribuent à rétablir les échecs de disque.

Contrôle d'accès

Le contrôle d'accès vous permet de définir des permissions en vue de contrôler les accès à vos fichiers et répertoires.

Selon le format de système de fichiers utilisé par votre disque dur, il se peut que vous ayez accès à l'utilitaire **NTFS Convert** pour convertir au format NTFS une partie ou la totalité de la partition du disque.

1–2 Manuel de mise en route



ATTENTION : si vous essayez de convertir votre disque au format NTFS selon les méthodes décrites dans cette section, vous risquez de perdre des données. Avant de procéder à la conversion d'un disque, effectuez une sauvegarde de toutes les données qu'il contient.

Icône de NTFS Convert sur le Bureau

Double-cliquez sur l'icône NTFS Convert (Conversion à NTFS) située sur le Bureau. Lisez et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour modifier la partition du disque. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

Installation ou mise à niveau de drivers de périphériques

Pour ajouter des périphériques en option après avoir installé le système d'exploitation, vous devez installer les drivers de périphériques appropriés.

Lorsque le système vous demande le répertoire I386, remplacez la spécification du chemin par **C:\1386** ou utilisez le bouton **Parcourir** de la boîte de dialogue pour rechercher le dossier I386 sur l'ordinateur. Cette action oriente le système d'exploitation vers les drivers appropriés.



Les derniers logiciels de support, y compris ceux pour votre système d'exploitation, sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.compaq.com/support

Vous pouvez également obtenir les derniers logiciels de support en vous abonnant au Kit Compaq Support CD à l'aide du formulaire de commande Support Software Management que vous trouverez sur l'un des sites Web suivants :

http://www.compaq.com/support/files/workstations/us/purchase.html

Ce site fournit également des informations sur les modalités d'abonnement.

Manuel de mise en route



Si votre système est équipé d'une unité pour supports optiques réinscriptibles, vous devez installer l'application appropriée afin d'être en mesure d'écrire sur cette unité. Pour installer les drivers, double-cliquez sur l'icône **Setup Software** du Bureau ou sur le Lanceur d'applications et sélectionnez l'option Easy CD Creator and Direct CD lorsque vous y êtes invité.

Personnalisation de l'affichage du moniteur

Pour modifier les paramètres de configuration par défaut de votre moniteur, notamment la résolution d'écran, les couleurs et les tailles de police, double-cliquez sur l'icône **Affichage** dans le Panneau de configuration. Pour plus d'informations sur votre driver d'affichage et les autres utilitaires dont vous pouvez vous servir avec votre contrôleur graphique, consultez la documentation de ce dernier.



Vous pouvez vous procurer les derniers drivers graphiques disponibles en visitant le site Web http://www.compaq.fr/support.

Mise hors tension de l'ordinateur

Pour mettre l'ordinateur hors tension correctement, cliquez sur **Arrêter** dans le menu Démarrer. Dans Windows XP, sélectionnez **Arrêter l'ordinateur** dans le menu Démarrer. L'ordinateur s'arrête automatiquement.

Sous Windows NT Workstation 4.0, le bouton d'alimentation sert toujours d'interrupteur Marche/Arrêt. Cependant, dans la configuration par défaut de Windows 98, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel ou Windows XP Édition Familiale, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation ne met pas l'ordinateur hors tension, mais en mode d'économie d'énergie. Cette configuration par défaut vous permet de passer en mode veille sans fermer les applications et de revenir rapidement au même endroit sans perdre de données.



Pour forcer manuellement la mise hors tension de l'ordinateur, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant quatre secondes.

1-4 Manuel de mise en route



ATTENTION: l'arrêt forcé de l'ordinateur peut engendrer des pertes de données.



Pour reconfigurer le bouton d'alimentation en mode Marche/Arrêt sous Windows 98, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel ou Windows XP Édition Familiale, reportez-vous au Manuel de supervision des ordinateurs de bureau.

Protection des logiciels

Pour protéger vos logiciels contre toute perte ou détérioration, conservez une copie de sauvegarde de tous les logiciels système et applications ainsi que des fichiers associés stockés sur votre disque dur. Reportezvous à la documentation du système d'exploitation ou de l'utilitaire de sauvegarde pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour sauvegarder vos fichiers de données.

Restauration des logiciels

Vous pouvez restaurer le système d'exploitation et les logiciels installés d'origine en usine à l'aide du CD *Compaq Restore* ou *Restore Plus!* et des autres CD fournis avec l'ordinateur. Lisez et respectez attentivement les instructions de la solution de restauration fournie avec votre ordinateur.

Pour toute question ou problème concernant ce CD de restauration, adressez-vous au service d'assistance technique.

CD Documentation Library

Pour plus d'informations sur les produits, reportez-vous au CD *Documentation Library*.



Si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD-ROM, vous pouvez télécharger la documentation sur les produits en visitant le site http://www.compaq.fr/support.

Manuel de mise en route

1. Insérez le CD dans votre lecteur de CD-ROM. Vous noterez éventuellement une courte attente correspondant à la recherche des paramètres régionaux. Si aucune version récente de Adobe Acrobat ou Acrobat Reader ne se trouve sur l'ordinateur, une version sera automatiquement installée à partir du CD. Lisez et suivez toutes les instructions apparaissant à l'écran pour mener à bien l'installation.

Le menu et les documents s'affichent dans la langue choisie pendant l'installation initiale du système ou spécifiée ultérieurement dans vos Paramètres régionaux Windows. Si les Paramètres régionaux ne correspondent à aucune des langues prises en charge sur le CD, le menu et les ouvrages s'afficheront en anglais.

2. Cliquez sur le titre du document que vous souhaitez lire.

Si vous n'observez aucune activité sur le lecteur de CD-ROM pendant deux minutes ou plus, la fonction de démarrage automatique n'est pas activée sur le système. Si le CD *Documentation Library* ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur **Démarrer > Exécuter**.
- 2. Tapez:

X:\DocLib.exe

(où **X** est la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM)

3. Cliquez sur OK.

Informations sur les réglementations

Il s'agit des règlements relatifs aux appareils numériques de classe B, selon l'alinéa 15 du code FCC. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux *Informations sur la sécurité et les réglementations* figurant sur le CD-ROM *Documentation Library*.

Obtenir de l'aide

Vous pouvez obtenir de l'aide et des informations supplémentaires sur le site du Support technique à l'adressehttp://www.compaq.fr ou dans les documents de garantie qui accompagnent votre ordinateur.

1-6 Manuel de mise en route

Résolution des problèmes de base

Présentation

Ce chapitre traite uniquement de la résolution des problèmes élémentaires. Un *Manuel de résolution des problèmes* exhaustif est disponible sur le CD *Documentation Library* et sur le Web à l'adresse http://www.compag.fr/support.

Vous avez la possibilité d'acquérir un *Compaq Quick Troubleshooting Guide* (manuel de résolution rapide des problèmes, référence 120205-002, en anglais) contenant des schémas simples qui vous guident tout au long du processus de résolution des problèmes. Ce manuel s'adresse aux mainteneurs agréés et comprend des tâches qui risquent de dépasser les compétences techniques de certains utilisateurs. L'exécution incorrecte de certaines procédures indiquées dans ce manuel peut endommager l'ordinateur et/ou invalider la garantie. Si vous doutez de votre capacité à accomplir une tâche ou si vous ne voulez pas risquer d'annuler la garantie de votre produit, contactez votre revendeur ou mainteneur agréé local avant d'entreprendre l'action corrective recommandée.

Si vous optez pour un système d'exploitation différent de celui livré avec votre système, reportez-vous aux pages http://www.compaq.com/support/workstations/index.html pour de plus amples informations.

Pour de plus amples informations sur les problèmes logiciels, consultez la section "Restauration des logiciels" au chapitre 1.

Manuel de mise en route 2-1

Conseils

Si vous rencontrez des problèmes mineurs au niveau de l'ordinateur, du moniteur ou des logiciels, consultez la liste des suggestions ci-dessous avant de prendre quelque mesure que ce soit.

- Vérifiez que l'ordinateur et le moniteur sont branchés sur des prises secteur en parfait état de marche.
- Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que le voyant vert de mise sous tension est allumé.
- Vérifiez que le moniteur est sous tension et que le voyant vert d'alimentation est allumé.
- Si le moniteur est sombre, augmentez la luminosité et le contraste.
- Appuyez sur une touche quelconque et maintenez-la enfoncée. Si le système émet un signal sonore, le clavier fonctionne correctement.
- Contrôlez toutes les connexions de câbles et vérifiez qu'aucune n'est lâche ou incorrecte.
- Après l'installation d'une carte d'extension ou de toute autre option non-Plug and Play, reconfigurez l'ordinateur. Vous trouverez les instructions dont vous avez besoin à la section "Résolution des problèmes d'installation de matériel".
- Assurez-vous que tous les drivers de périphériques nécessaires sont effectivement installés. Par exemple, si vous avez connecté une imprimante, vous devez installer un driver d'imprimante.
- Ôtez toute disquette de votre ordinateur avant de le mettre sous tension.
- Si vous avez installé un système d'exploitation autre que celui installé en usine, assurez-vous qu'il est pris en charge par l'ordinateur.

2-2 Manuel de mise en route

■ Si votre système comporte plusieurs sources vidéo (cartes PCI ou AGP intégrées, sur certain modèles uniquement) et un seul écran, ce dernier doit être raccordé au connecteur de la source vidéo sélectionnée comme carte VGA principale. Pendant l'amorçage, les autres connecteurs vidéo sont désactivés ; si vous y connectez un écran, celui-ci ne fonctionnera donc pas. Vous pouvez sélectionner la source VGA par défaut dans Computer (F10) Setup.



Résolution des problèmes généraux

ATTENTION : quand l'ordinateur est branché sur le secteur, la carte mère est sous tension. Vous devez déconnecter le cordon d'alimentation avant d'ouvrir l'ordinateur pour prévenir toute détérioration de la carte système ou d'un composant.

Résolution des problèmes généraux

Vous devriez être en mesure de résoudre facilement les problèmes simples décrits dans cette section. Si un problème persiste et si vous vous sentez incapable de le résoudre vous-même, contactez votre revendeur ou mainteneur agréé.

Problème	Cause	Solution	
L'ordinateur ne s'allume pas.	L'ordinateur n'est pas relié à une source d'alimentation externe.	Branchez-le à une source d'alimentation externe.	
	Les câbles de connexion à l'alimentation externe sont débranchés.	Assurez-vous que les câbles qui relient l'ordinateur à l'alimentation externe sont correctement branchés et que la prise murale fonctionne.	
	Une carte PCI défectueuse a été installée.	Retirez toute carte d'extension que vous venez d'installer.	
	Les câbles d'alimentation de l'unité, de données ou d'alimentation ne sont peut-être pas bien branchés.	Refixez les connexions des câbles d'unité, de données et d'alimentation.	

Manuel de mise en route 2–3

Problème	Cause	Solution	
L'ordinateur ne s'allume pas. (suite)	La température maximale a été dépassée dans le boîtier. Le ventilateur est peut-être bloqué.	L'unité se trouve dans un environnement excessivement chaud. Laissez l'ordinateur refroidir.	
		 Vérifiez que les aérations de l'ordinateur ne sont pas obstruées et que le ventilateur interne fonctionne. 	
		Adressez-vous à votre revendeur ou mainteneur agréé.	
	Le sélecteur de tension à l'arrière du châssis de l'ordinateur n'est pas réglé sur la tension secteur appropriée (115V ou 230V) (sur certains modèles).	Sélectionnez la tension secteur appropriée à l'aide du commutateur.	
L'ordinateur semble bloqué et ne s'éteint pas quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.	La commande logicielle de l'interrupteur ne fonctionne pas.	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins quatre secondes jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne.	
L'ordinateur ne réagit pas aux commandes du clavier ou de la souris USB.	L'ordinateur est en mode Veille .	Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour sortir du mode Veille .	
	ATTENTION: quand vous tentez de quitter le mode Veille, n'appuyez pas sur le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes. Sinon, vous éteindrez l'ordinateur et vous perdrez vos données.		

2–4 Manuel de mise en route

Problème	Cause	Solution
L'ordinateur s'éteint automatiquement et : 1. Le voyant d'alimentation rouge ou jaune clignote quatre fois par seconde, OU 2. Le voyant d'alimentation rouge ou jaune clignote deux fois à une seconde d'intervalle, puis reste éteint deux secondes, OU 3. Le voyant d'alimentation ne clignote pas.	La température maximale a été dépassée dans le boîtier. Il se peut que le ventilateur soit bloqué ou ne tourne pas OU que le dissipateur thermique ne soit pas correctement fixé au processeur.	 L'unité se trouve dans un environnement excessivement chaud. Laissez l'ordinateur refroidir. Vérifiez que les aérations de l'ordinateur ne sont pas obstruées et que les ventilateurs internes fonctionnent (par exemple, le ventilateur de l'alimentation, le ventilateur du châssis et/ou le ventilateur du processeur). Assurez-vous que le dissipateur thermique est correctement fixé. Adressez-vous à votre revendeur ou mainteneur agréé.
	La température de l'unité est trop élevée, parce que l'ordinateur fonctionne sans capot ou sans panneau d'accès.	Replacez le capot ou le panneau d'accès sur l'ordinateur et laissez-le suffisamment refroidir avant de le remettre en marche.
L'affichage de la date et de l'heure de l'ordinateur est incorrect.	La pile de l'horloge temps réel (RTC) doit éventuellement être remplacée. La durée de vie de cette pile est d'environ 3 à 5 ans.	Redéfinissez d'abord la date et l'heure dans le Panneau de configuration (Computer Setup peut également être utilisé pour mettre à jour la date et l'heure RTC). Si le problème persiste, remplacez la pile RTC. Reportez-vous au <i>Manuel de référence du matériel</i> pour connaître la procédure d'installation d'une nouvelle pile ou adressez-vous à votre revendeur agréé pour effectuer le remplacement.

Manuel de mise en route 2-5

Problème	Cause	Solution
L'ordinateur s'interrompt par intermittence.	Le gestionnaire de réseau est chargé mais il n'y a pas de connexion réseau.	Établissez une connexion réseau ou utilisez Computer Setup ou le gestionnaire de périphériques Windows pour désactiver le contrôleur de réseau.
Impossible de retirer le capot ou le panneau d'accès de l'ordinateur.	Le verrou Smart Cover, disponible sur certains ordinateurs, est activé.	Désactivez le verrou Smart Cover via Computer Setup (F10 Setup). La clé Smart Cover FailSafe, permettant de désactiver manuellement le verrou Smart Cover, est disponible auprès de HP. Vous avez besoin de cette clé si vous oubliez votre mot de passe, en cas de coupure d'alimentation ou de dysfonctionnement de l'ordinateur.
Vous observez de faibles performances.	Le processeur est chaud.	 Assurez-vous que l'arrivée d'air de l'ordinateur n'est pas obstruée.
		 Assurez-vous que les ventilateurs sont connectés et fonctionnent correctement (certains ventilateurs ne fonctionnement que si cela est nécessaire).
		 Assurez-vous que le dissipateur thermique du processeur est installé correctement.
Le curseur ne se déplace pas lorsque les touches flèches du pavé numérique sont utilisées.	La touche Verr num est enclenchée.	Appuyez sur la touche Verr num . Si vous voulez utiliser les touches flèches, le voyant Verr num doit être éteint.

2–6 Manuel de mise en route

Problème	Cause	Solution	
Écran vide	Le moniteur n'est pas sous tension et le voyant du moniteur n'est pas allumé.	Mettez le moniteur sous tension et vérifiez que le voyant du moniteur est allumé.	
	Les connexions de câbles sont incorrectes.	Vérifiez le branchement des câbles du moniteur vers l'ordinateur sur le connecteur adéquat et vers la prise secteur.	
		Si votre ordinateur est équipé d'une carte AGP, assurez-vous que le moniteur est connecté à cette carte.	
	L'ordinateur est en mode Veille .	Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour sortir du mode Veille .	
	n'appuyez pas sur le bo	ous tentez de quitter le mode Veille , uton d'alimentation pendant plus de vous éteindrez l'ordinateur et vous	
	La ROM système est défectueuse ; le système fonctionne en mode Failsafe Boot Block (indiqué par un long signal sonore et trois courts).	Réécrivez la ROM à l'aide de la disquette ROMPaq. Reportez-vous à la section "Bloc d'amorçage ROM FailSafe" du Manuel de supervision des ordinateurs de bureau pour de plus amples informations.	
	La fonction d'économie d'énergie est active.	Appuyez sur une touche ou cliquez sur le bouton de la souris, puis tapez le mot de passe s'il a été défini.	
	Le commutateur d'entrée RVB (rouge, vert, bleu) du moniteur est mal réglé.	Placez le commutateur d'entrée RVB du moniteur sur 75 ohms et, s'il dispose d'un commutateur de synchronisation, réglez ce dernier sur la position Externe.	

Manuel de mise en route 2-7

Problème	Cause	Solution
Écran vide (suite)	Vous utilisez un moniteur à synchronisation fixe et il n'est pas synchrone à la résolution choisie.	Assurez-vous que le moniteur peut accepter la même fréquence de balayage que la résolution choisie.
	Le commutateur de sélection VGA/BNC n'est pas bien réglé.	Réglez le sélecteur de façon qu'il corresponde à la connexion du câble.
Une fois installés, les disques durs SCSI ne	Les drivers SCSI n'ont pas été installés sur le système	Installez d'abord les drivers SCSI, puis installez Windows NT.
sont pas reconnus sous avant le sy Windows NT. d'exploita	avant le système d'exploitation Windows NT.	Pour télécharger des drivers SCSI adaptés à votre système, visitez le site Web http://www.compaq.fr/support.
		Pour plus d'informations sur l'installation de drivers SCSI, consultez l'annexe E du <i>Manuel de résolution des</i> problèmes qui traite de l'installation de drivers SCSI pour Windows NT.

2–8 Manuel de mise en route

Résolution des problèmes d'installation de matériel

Lorsque vous ajoutez ou retirez du matériel, par exemple une unité de disquette supplémentaire, vous pouvez être amené à reconfigurer votre ordinateur. Lorsque vous ajoutez un périphérique Plug and Play, Windows 98, Windows 2000, Windows XP Professionnel et Windows XP Édition Familiale le reconnaissent automatiquement et configurent l'ordinateur en conséquence. Si le périphérique n'est pas Plug and Play, vous devez reconfigurer votre ordinateur après l'installation du nouveau périphérique. Sous Windows 98, Windows 2000, Windows XP Professionnel et Windows XP Édition Familiale, cliquez sur l'icône Ajout/Suppression de matériel dans le Panneau de configuration et suivez les instructions à l'écran. Pour reconfigurer l'ordinateur sous Windows NT 4.0 après l'installation du nouveau matériel, employez l'utilitaire fourni avec le matériel.

Problème	Cause	Solution
Un nouveau périphérique n'est pas détecté par le système.	Le(s) câble(s) du nouveau périphérique externe est/sont lâche(s) ou les cordons d'alimentation sont débranchés.	Vérifiez que tous les connecteurs sont bien raccordés et que leurs broches ne sont pas pliées.
	L'interrupteur du nouveau périphérique externe est sur Arrêt.	Éteignez l'ordinateur, mettez le périphérique externe sous tension, puis rallumez l'ordinateur afin d'intégrer le périphérique dans le système.
	Quand le système vous a indiqué des changements de configuration, vous ne les avez pas acceptés.	Réinitialisez l'ordinateur et suivez les instructions pour accepter les changements.

Manuel de mise en route 2–9

Le tableau ci-dessous couvre les codes des voyants du clavier et du panneau avant ainsi que les codes sonores susceptibles de se présenter lors de l'autotest à la mise sous tension (POST), et qui ne sont pas nécessairement liés à un code d'erreur ou un message texte. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au *Manuel de résolution des problèmes* figurant sur le CD-ROM *Documentation Library*.



Si vous utilisez un clavier de type USB, vous entendrez les signaux sonores relatifs à certains codes, mais vous ne verrez pas les voyants du clavier clignoter.

Diagnostics à l'aide des voyants du clavier et du panneau avant, et des codes sonores

Activité	Signaux sonores	Cause probable	Action recommandée
Les voyants Verr num, Verr maj et Arrêt défilclignotent deux fois.	1L, 3C*	La ROM système est défectueuse ; le système fonctionne en mode Failsafe Boot Block.	Réécrivez la ROM à l'aide de la disquette ROMPaq. Reportez-vous à la section "Bloc d'amorçage ROM Failsafe" du Manuel de supervision des ordinateurs de bureau.
Voyant Verr maj du clavier	clavier	Le contrôleur graphique est absent ou n'est pas initialisé correctement	 Effacez la mémoire CMOS.
clignotant.			 Si vous avez ajouté une carte graphique, retirez-la et replacez-la.
			Refixez, s'il y a lieu, la carte de fond de panier.

^{*}L = long, C = court

2-10 Manuel de mise en route

Activité	Signaux sonores	Cause probable	Action recommandée
Voyant clignotant Verr num du clavier (selon modèle).	1C, 2L*	Absence de mémoire système.	 Contrôlez le module mémoire (reportez-vous à la section appropriée du Manuel de référence du matériel).
			 Retirez et replacez le module de mémoire.
			 Reportez-vous à la rubrique "Problèmes de mémoire" du Manuel de résolution des problèmes.
	non-EC que la 1 pas en	mémoire non-ECC. Dans le cas	modèles ne prennent en charge de systèmes ECC, HP ne prend Jules ECC et non-ECC. De plus,
Voyant Verr num allumé (clavier).	Aucun	La récupération du bloc de démarrage a échoué. La disquette ROMPaq est absente, défectueuse ou l'unité n'est pas prête.	Réécrivez la ROM à l'aide de la disquette ROMPaq. Reportez-vous à la section "Bloc d'amorçage ROM Failsafe" du Manuel de supervision des ordinateurs de bureau.
Voyant clignotant Arrêt défil du clavier (selon modèle).	2L, 1C*	Panne matérielle de la carte mère (avant erreur de la carte graphique).	Remplacez la carte mère.
Voyant d'alimentation vert allumé.	Aucun	Ordinateur allumé.	Aucun

^{*}L = long, C = court

Manuel de mise en route 2-11

Activité	Signaux sonores	Cause probable	Action recommandée
Le voyant d'alimentation vert clignote toutes les deux secondes.	Aucun	L'ordinateur est en mode Suspend RAM (certains modèles uniquement) ou en mode Suspend normal.	Aucun
Le voyant d'alimentation est éteint.	Aucun	Le disque est en mode Suspend (le cas échéant) ou l'ordinateur ou est éteint.	Aucun
Voyant rouge ou jaune d'alimentation	Aucun	Surcharge de l'alimentation.	 Enfoncez le bouton d'alimentation. Le voyant doit être vert.
clignotant toutes les deux secondes (selon modèle).			 Coupez complètement l'alimentation de l'ordinateur, patientez 30 secondes, puis rétablissez-la.
			 Réduisez la consommation électrique en retirant les options une par une jusqu'à ce que l'ordinateur fonctionne de nouveau.
			 Contrôlez l'état de la carte mère.
			5. Remplacez la carte mère.6. Changez de source d'alimentation.

^{*}L = long, C = court

2–12 Manuel de mise en route

Activité	Signaux sonores	Cause probable	Action recommandée
Voyants verts d'alimentation et de disque dur clignotants.	Aucun	Carte de fond de panier mal placée.	 Retirez la carte de fond de panier.
			2. Essuyez le connecteur.
			 Réinstallez la carte de fond de panier (reportez-vous au Manuel de référence du matériel pour savoir comment retirer la carte de fond de panier).
Voyant rouge d'alimentation clignotant toutes les secondes (selon modèle).	Aucun	Erreur ROM.	Réécrivez la ROM à l'aide de la disquette ROMPaq. Reportez-vous à la section "Réécriture de la ROM" du Manuel de supervision des ordinateurs de bureau.
Voyant rouge ou jaune d'alimentation allumé.	Aucun	Processeur mal installé.	Replacez le processeur sur la carte mère.

Manuel de mise en route 2–13

Activité	Signaux sonores	Cause probable	Action recommandée
Le voyant d'alimentation rouge ou jaune :	Aucun	Surchauffe de l'ordinateur.	 Installez le capot ou le panneau d'accès de l'ordinateur, si nécessaire.
 Clignote quatre fois par seconde, OU 			 Vérifiez que les aérations de l'ordinateur ne sont pas obstruées et que le ventilateur interne
2. Clignote deux fois (à intervalles d'une seconde), puis reste éteint deux secondes, OU			fonctionne.
3. Le voyant d'alimentation ne clignote pas.			

2-14 Manuel de mise en route

Index

A	L		
affichage de la date et de l'heure 2–5	logiciel		
В	protection 1–5		
bouton d'alimentation, reconfiguration 1–5	restauration 1–5		
_	logiciel de support 1–3		
Câbles, vérification des connexions 2–2 CD Documentation Library 1–5 clavier, test 2–2 codes de diagnostic 2–10 D disques durs, configuration 1–2 documentation sur les produits 5 drivers, installation ou mise à niveau 1–3 E Écran changement des paramètres d'affichage	Manuel de résolution des problèmes 2–1 N NTFS contrôle d'accès 1–2 icône 1–3 journaux de transactions 1–2 O ordinateur arrêt 1–4 interruptions 2–6		
1–4 écran	P pile horloge temps réel 2, 5		
vérification des connexions 2–3 écran vide 2–7, 2–8	pile, horloge temps réel 2–5 problèmes installation de matériel 2–9 mineurs, résolution 2–3		
format de système de fichiers 1–2	problèmes mineurs, résolution 2-2		
	S		
informations sur les réglementations 1–6 installation drivers de périphériques 1–3 drivers SCSI 2–8 non Plug and Play, périphérique 2–9 nouveau matériel 2–9	sources vidéo multiples 2–3 système d'exploitation installation 1–1 restauration 1–5 V voyants d'alimentation, clignotant 2–5		
pile 2–5 Plug and Play, périphérique 2–9 système d'exploitation 1–1	voyants, clignotant 2–10, 2–11, 2–12, 2–13		

Manuel de mise en route Index-1